Reinigungsempfehlungen für pulverbeschichtete Oberflächen

- Es darf nur sauberes kaltes Wasser benutzt werden, eventuell unter Zugabe eines neutralen Reinigungsmittels (PH7), mit Hilfe eines weichen Schwamms, eines Mikrofasertuchs oder einer weichen Bürste.
- Fettige, ölige oder rußartige Substanzen können nur mit Waschbenzin oder mit Isopropylalkohol (IPA) entfernt werden. Das gilt auch für Klebstoffe, Silikonkleber oder Klebebandreste. Eventuell können hartnäckige Rückstände mittels eines weichen Radierers entfernt werden. (vorher testen)
- **Lösungsmittel** welche Ester, Ketone, mehrwertige Alkohole, Glycolether oder halogenierte Kohlewasserstoffe enthalten, dürfen **nicht** angewandt werden.
- Keinesfalls dürfen stark saure oder alkalische Reinigungsmittel benützt werden. (z.B. Allesreiniger oder Fettlöser).
- Scheuernde oder abrasierende Produkte sowie Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung sind nicht zu verwenden.
- Die Temperatur der Reinigungsmittel sowie der zu reinigenden Fläche darf **maximal 25°C** betragen.
- Wenn mit neutralem Reinigungsmittel gereinigt wurde, ist es notwendig, dass mit sauberem kaltem Wasser nachgespült wird, damit auf der Fläche keine Reinigungsmittelreste zurückbleiben.
- Die Reinigung soll nicht in der direkten Sonne erfolgen, ein bewölkter oder regnerischer Tag wird empfohlen.
- Dampfreiniger, Hochdruckreiniger sowie Reiniger mit einer Schmutzfräse sind nicht erlaubt.

Reinigungsprozedur:

Reiniger (Periodi Clean) > Schmutzlösend – Entfettend – Eingeschränkt Kalklösend

1. Die Fläche mit fließendem kaltem Wasser spülen, um losen Schmutz, Sand und Staub zu entfernen.
2. Reiniger (Periodi Clean) mit einem Schwamm, Mikrofasertuch oder einer weichen Bürste auftragen, mit Wasser verdünnt in einem Verhältnis von 1:1 bis 1:6. Verbrauch $\pm 30 - 50 \text{ g / m}^2$.
3. 10 bis 20 Minuten einwirken lassen.
4. Gründlich mit sauberem kaltem Wasser nachspülen. Ein Hochdruckreiniger kann benützt werden bei einer Entfernung von mind. 1 m bis zur reinigenden Fläche. Schmutzfräser oder Dampfreiniger sind nicht zu verwenden. Reste von Reinigungsmitteln können unter dem Einfluss der UV/IR Strahlung der Sonne irreparable Schäden der beschichteten Flächen verursachen.
5. Angrenzende Natursteine unbedingt gründlich nachspülen.
6. Die Fläche nach dem Spülen mit einem sauberen nicht fuselndem Tuch (frei von Reinigungsmitteln) oder einem Fensterleder trocknen.

Versiegelung (Gloss & Protector) > Konservierend

1. Die zu behandelnde Fläche muss sauber und trocken und nicht wärmer als 25°C sein.
2. Sparsam aber unverdünnt mit einem nicht fuselnden Tuch einreiben. Verbrauch $\pm 25 - 40 \text{ g / m}^2$.
3. Bei größerer Absorption durch verfärbte oder schlechte Lackierung ist die Prozedur zu wiederholen.

Haftung:

Diese Information basiert sowohl auf Labor- als auch auf Praxiserfahrung. Die Angaben der Datenblätter sind unbedingt zu befolgen. Aus unseren Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden. Anwendung, Benützung und Verarbeitung der Produkte sind auf Risiko des Anwenders.